Dépôt Git: https://github.com/MerAARIZOU/Reseaux-Informatiques-Locaux

# TP nº 1: Réalisation et configuration d'un réseau Poste-à-poste


#### Objectif du TP


L'objectif de ce TP est de réaliser et de configurer un réseau local Poste-à-Poste avec les commandes du système GNU/Linux. À l'issu de ce TP, l'étudiant sera en mesure de :

- 1. Réaliser des câbles Ethernet;
- 2. Explorer les interfaces réseaux d'un ordinateur;
- 3. Comprendre les résultats et sorties des commandes systèmes;
- 4. Affecter des adresses IP et des masques réseaux à une machine à l'aide des commandes systèmes; et
- 5. Explorer la commande ping.

## Étape 1 : Réalisation d'un câble ethernet croisé

La figure (a) décrit le schéma d'une prise RJ45. La figure b décrit le schéma d'une câble à quatre paires torsadées (huit broches)





(a) Prise RJ45

(b) Câble à 4 paires torsadées

Réaliser un câble ethernet croisé de manière à ce que les embouts d'une extrémité soient sertis selon le code couleur suivant (T568B) :

- 1. Orange Rayé
- 2. Orange
- 3. Vert Ravé
- 4. Bleu
- 5. Bleu Rayé
- 6. Vert
- 7. Maron Rayé
- 8. Maron

Les embouts de la deuxième extrémité doivent être sertis selon le code suivant (T568A):

- 1. Vert Rayé
- 2. Vert
- 3. Orange Rayé
- 4. Bleu
- 5. Bleu Rayé
- 6. Orange
- 7. Maron Rayé
- 8. Maron

Mlle AARIZOU 2017 - 2018

# Étape 2: Exploration des interfaces Ethernet

La commande ifconfig permet d'afficher et de configurer les interfaces réseaux présentes sur un ordinateur.

- 1. Ouvrir un terminal avec les touches Ctrl + Alt + T.
- 2. Taper la commande ifconfig.
- 3. Combien d'interfaces possède votre ordinateur?
- 4. Quelle est l'adresse MAC de votre interface ethernet?
- 5. Quelle est l'adresse IP associée à l'interface ethernet?

### Étape 3 : Affectation des adresses IP et des masques réseaux

On voudra affecter des adresses IP aux ordinateurs de manière à ce qu'ils puissent communiquer deux à deux.

- 1. Choisir une adresse IP et l'affecter à une interface ethernet en procédant ainsi : ifconfig [interface] [adresse] netmask [masque]
- 2. La commande a-t-elle été exécutée? Pourquoi?
- 3. Relancer la commande précédée par sudo
- 4. Vérifier que adresse/masque a été affectée à l'interface voulue.

### Étape 4 : Réalisation et test

- 1. Relier deux machines à l'aide du câble ethernet réalisé dans Étape 1.
- 2. Quelle commande est utilisée pour tester la connectivité entre les machines ? Exécuter cette commande sur les deux machines.
- 3. Le ping a-t-il aboutit?
- 4. Exliquer chaque champs.