Devoir nº 1: Réalisation d'un réseau poste à poste

Il est demandé dans ce trvail de réaliser un réseau local Poste à Poste (Communément appelé Peer-to-Peer) à l'aide du simulateur Cisco Packet Tracer. Ce devoir fera l'objet d'une initiation au TP1 de Réseaux Informatiques Locaux. Il est demandé à l'étudiant de fournir un rapport technique sur cette réalisation. Le rapport (fichier .doc) ainsi que le fichier de réalisation Packet Tracer (fichier .pkt) doivent être envoyés à l'adresse E-mail suivante : reseaux.informatiques.locaux@gmail.com

Ce travail est individuel, le nom et prénom ainsi que le groupe de TP doivent être mentionnés à l'objet du mail. La durée limite pour ce travail est une semaine à compter à partir de la date du TP en salle.

1 Première partie : Manipulation et prise en main

1.1 Réalisation

- 1. Poser deux ordinateurs (PC0 et PC1) sur la zone de travail de Packet Tracer (voir Annexe n° 1).
- 2. Relier les deux machines par un câble **Ethernet Droit** (type Copper Straight-Through) (voir Annexe n° 2). Les deux machines doivent toutes les deux être reliées par un seul câble aux extrémités comme le montre la figure suivante :



1.2 Questions

- 1. Quelle interface doit-on choisir dans notre cas? Pourquoi?
- 2. Que représente l'interface choisie?

2 Deuxième partie : Configuration

Nous voudrons associer à chaque machine une addresse IP statique comme le montre le tableau suivant :

Périphérique	Adresse IP	Masque réseau
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0

2.1 Réalisation

Pour affecter des addresse IP à chaque machine, suivre les étapes suivantes :

- 1. Cliquer une fois sur une des deux machines présentes sur la zone de travail. Une fenêtre va apparaître. (voir Annexe $n^{\circ} 3$)
- 2. Cliquer sur l'onglet **Desktop** en haut de la fenêtre. Celui-ci va apparaître (voir Annexe n° 4)
- 3. Cliquer sur la première icône **IP Configuration**. La fenêtre qui nous permettra d'affecter les adresses IP va s'ouvrir (voir Annexe n° 5).
- 4. Veiller à ce que le mode static est côché, puis saisir l'adresse IP (selon le tableau donné) dans la zone IP Address et le masque réseau dans la zone Subnet Mask.
- 5. Quitter les deux fenêtres, puis refaire la même chose pour la deuxième machine.

Mlle AARIZOU 2019 - 2020

2.2 Questions

- 1. Que représente le masque réseau d'une adresse IP?
- 2. À quoi sert une adresse IP dans un réseau?
- 3. Peut-on donner l'adresse suivante 192.168.1.0 à l'une des machines? Pourquoi?
- 4. Peut-on donner la même adresse IP à deux machines différentes? Pourquoi?

3 Troisième partie : Test de la topologie

Pour tester la connectivité entre deux machines dans un réseau, on dispose d'un outil logiciel appelé ping. Un ping est envoyé d'une machine à une autre pour vérifier si les deux machines peuvent communiquer et qu'il n'existe aucun problème de liaison.

Par exemple, si nous voulons tester la connectivité entre PC0 et PC1 nous devons taper, à partir de PC0 la commande suivante ping 192.168.1.3 (l'adresse fixée est celle de PC1) Ou vice-versa. Si le ping aboutit l'adresse testée est conforme et existe sur le réseau auquel on est connecté. Sinon cela veut dire qu'il y a un problème de connectivité : Soit l'adresse IP est erronée ou n'existe pas, ou il n'existe aucune liaison qui relie les deux machines.

Pour tester un ping sur Packet tracer on doit :

- 1. Accéder à la fenêtre du bureau d'un ordinateur (Annexe n° 4), puis cliquer sur l'icône **Command Prompt**.
- 2. La fenêtre de l'invite de commande de l'ordinateur en question va s'ouvrir (Annexe n° 6).
- 3. Sur l'invite de commande on tape la commande du ping : ping adresse_destination

La figure suivante présente ping qui n'a pas aboutit :

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 9, Lost = 4 (190% loss),
PC>
```

La figure suivante montre un ping réussi :

```
Packet Tracer Pc Command Line 1.0
Pc>ping 192.108.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.108.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.108.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.108.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.108.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Ping statistics for 192.108.1.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Kinimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
Pc>
```

Questions

- 1. Tester la connectivité entre PC0 et PC1 à l'aide d'un ping.
- 2. Le ping a-t-il aboutit?
- 3. Si le ping n'est pas réussi, où réside le problème?

4 Proposition d'une solution

Nous allons vérifier si le câble utilisé dans cette topologie pose problème.


- 1. Supprimer le câble droit qui relie les deux machines. (Voir Annexe n° 7)
- 2. Utiliser un autre type de câble Ethernet appelé câble **Ethernet Croisé** (Copper Cross-Over) et relier les deux machines **PC0** et **PC1**.
- 3. Retester la connectivité entre les deux machines. Le ping a-t-il réussit?

En conclusion


- 1. Que faut-il utiliser pour réaliser un réseau local poste à poste?
- 2. Quelle est la différence entre un câble ethernet droit et un câble ethernet croisé? Et dans quel cas faut-il les utiliser?

Annexe

1. Déposer un périphérique de type ordinateur sur la zone de travail



2. Relier un périphérique par un câble




3. Fenêtre d'un ordinateur



4. Fenêtre du bureau



5. Fenêtre de configuration des adresses IP



6. L'invite de commande d'un ordinateur



7. Supprimer un élément de la zone de travail

